

Адаптер звука

AZ-FM

Для упрощения подключения звука на автомобилях, имеющих отдельный усилитель с балансным входом, предназначен адаптер звука AZ-FM.

Подключается в разрыв штатной проводки между усилителем и головным устройством.

Производит коммутацию звука с адаптера TVR, либо с головного устройства, а также преобразует обычный звуковой сигнал в балансный.

3-х контактный разъем:

Бело-красный провод - сигнал коммутации звука. Подключается к сигналу от TVR (бело-красный провод) “+12V сервис”;

Чёрный провод - подключить к “массе” автомобиля;

Желтый провод - “+12V ACC” - подключить через предохранитель 1А к проводу “ACC” замка зажигания автомобиля.

9-ти контактный разъем:

Зелёный провод - вход звука R- IN;

Бело-зелёный - выход звука R- OUT;

Синий провод - вход звука R+ IN;

Бело-синий провод - выход звука R+ OUT;

Черный провод - общий провод - экран;

Коричневый - вход звука L+ IN;

Бело-коричневый - выход звука L+ OUT;

Белый провод - вход звука L- IN;

Бело-розовый - выход звука L- OUT.

Данные провода с маркировкой:

R- IN; R+ IN; L+ IN; L- IN - подключить

к соответствующим проводам **выхода звука штатной автомагнитолы;**

R- OUT ; R+ OUT; L+ OUT; L- OUT - подключить к соответствующим **входам штатного усилителя.**

RCA разъемы белый и красный подключить к аналогичным разъемам TVR.

