

FM модулятор

Absolute FM 01

Общее описание

FM модулятор предназначен для подключения внешних источников стерео звука через антенный вход к штатным головным устройствам. Имеется возможность выбора нескольких радиочастот приема автомагнитолой, предусмотрена регулировка уровня звука. Стабильность частоты FM модулятора обеспечивает цифровой синтезатор частоты. Сохраняется возможность приёма радиостанций.

Подключение

Антенну подключенную к автомагнитоле подсоедините к антенному входу FM модулятора, антенный выход FM модулятора подключите к антенному входу автомагнитолы. Питающий разъем FM модулятора подключите к +12V АСС автомобиля. Настройте автомагнитолу на одну из ранее выбранных частот FM модулятора. Частоту FM сигнала, уровень низкочастотного стереосигнала выберете с помощью переключателя, расположенного на нижней стороне устройства при обесточенном питании.

Напряжение питания, В -10-15

Потребляемый ток, мА